

Evora 250

(D) Montageanleitung

(NL) Handleiding voor de montage

(TR) Montaj talimatı

(F) Notice de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(GB) Assembly Instructions








(PL) Instrukcja montażu

(RU) Инструкция по монтажу

(IT) Istruzioni di montaggio



(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiunile de montaj



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir bezle temizleyin veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Asındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.



WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE



No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
1	564	2470	16	1
2	582	2470	16	1
3	2150	590	16	1
4	2054	564	16	1
5	2054	564	16	1
6	2150	620	16	1
7	64	2470	16	1
8	64	2470	16	1
9	564	856	16	2
10	564	726	16	4
11	704	1260	16	1







No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
12	704	1260	16	1
13	704	1260	16	1
14	856	100	16	2
15	726	100	16	1
16	2085	371	3	2
17	2085	436	3	4
18	200	722	16	2
19	120	450	16	2
20	120	450	16	2
21	100	668	16	2
22	685	458	3	2
23	2112	480	16	1
24	2112	760	16	1




G38 6,5x15 x...(71)	S17 x...(30)	M28 x...(10)	K19 x...(14)	A1 ø7x50 x...(4)	H7 x...(2)
G29 6x11 x...(32)	G36 3,5x13 x...(26)	G12 4x25 x...(4)	T33 x...(2)	F10 x...(24)	T30 x...(2)
T23 x...(2)	T24 x...(1)	T25 x...(1)	T26 x...(2)	T27 x...(2)	T31 x...(3)
W4 x...(120)	P4 x...(8)	K5 x...(12)	K1 ø15x12 x...(26)	T28 x...(1)	T29 x...(1)
I12 x...(26)	S1 x...(3)	S5 x...(3)	B1 ø8x35 x...(58)	S18 x...(6)	W2 x...(1)









SERVICECARD / CARTE SERVICE / CARTA DI SERVIZIO / SERVISNI KARTA / Сервисна карта / SERVICEKORT
 SERVICE-KÄRTTA / SERVISNÄ-KARTA / SERVINA KARTICA / CARD SERVICE / СЕРВИСНАЯ КАРТА






K5	P4	K1	B1
			
x...(4)	x...(2)	Ø15x12 x...(4)	Ø8x35 x...(6)

II








H7 x...(2)	P4 x...(2)	G29 6x11 x...(8)
K5 x...(4)	K1 ø15x12 x...(12)	B1 ø8x35 x...(18)






III




IV










VIII

T29



T33



x...(2)

T29




x...(1)

IX


T29

G38




G12

T30



G38

T29



T28

G36

T28



x...(1)

G38



6,5x15 x...(7)

G36



3,5x13 x...(12)

T30



x...(2)

T29




x...(1)

G12






4x25 x...(4)

X







S18  x...(4)	G36  3,5x13 x...(4)	F10  x...(16)
---	--	--

XI








XII


M28		x...(10)
G38		6,5x15 x...(40)





XIII




G36		K1	
3,5x13	x...(8)	ø15x12	x...(4)

H7	
	x...(2)


A1	
ø7x50	x...(4)
K5	
	x...(4)

W4	
	x...(12)
B1	
ø8x35	x...(16)

XIV



XV



XVI

G29

G29

T31

11

12

13

T32

T31		x...(1)
T32		x...(1)
G29		6x11 x...(12)

XVII

G29

G29

T31








23

24

T31

T31		x...(2)
G29		6x11 x...(12)

XVIII



XIX

